СР-50-9 тип ММВХ 50 Ом 40ГГц

СЦНК.430421.017ТУ

Обозначение	Шифр аналога	Марка приме
СР-50-9-01-В-П-Об-001	11_ММВХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-002	11_ММВХ-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-П-Об-003	11_ММВХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-П-Пк-004	R223 062 000	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-01-В-У-Об-005	16_ММВХ-50-1-1/111	РК 50-1-11 ГОСТ 11326.60-79; РК 50-1-21 ГОСТ 11326.72-79; РК 50-1-22 ТУ 16-505.215-82; RG-178 B/U; RG-196 A/U
СР-50-9-01-В-У-Об-006	16_ММВХ-50-2-1/111	РК 50-1,5-11 ГОСТ 11326.62;РК 50-1,5-12 ГОСТ 11326.63; РК 50-1,5-21 ГОСТ 11326.73-79;РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808; РК 50-1,5-213 ТУ 16.К76-028-89;RG-174; LMR-100A; RG-188; RG-316; RUC-RG316 Ruconnectors;
СР-50-9-01-В-У-Об-007	16_ММВХ-50-2-2/111	RD316; RG-316D; RUC-RD316 Ruconnectors
СР-50-9-01-В-У-Пк-008	16_ММВХ-50-1-2/111	SF-047, RUC-SF-047 ТУ 27.32.12-009-87679606-2018
СР-50-9-01-В-У-Пк-009	16_ММВХ-50-2-4/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-02-Р-П-Пк-010	24_ММВХ-50-2-2/111	РК 50-1,5-218 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-217 ДКЮГ.358800.023ТУ; РК 50-1,5-22 ТУ 16-505.804-82; RUC-SF086; RG-405
СР-50-9-03-Р-П-011	22_ММВХ-50-0-2/111	
СР-50-9-03-Р-П-012	22_ММВХ-50-0-1/111	
СР-50-9-04-Р-П-013	82_ММВХ-50-0-4/111	
СР-50-9-04-Р-П-014	82_ММВХ-50-0-2/111	
СР-50-9-04-Р-П-015	82_ММВХ-50-0-14/111	
СР-50-9-05-Р-П-016	92_ММВХ-S50-0-12/111	
СР-50-9-06-Р-П-017	82_ММВХ-S50-0-3/111	
СР-50-9-06-Р-П-018	82_ММВХ-S50-0-1/111	
СР-50-9-06-Р-П-019	82_ММВХ-S50-0-15/111	
СР-50-9-06-Р-П-020	82_ММВХ-S50-0-13/111	
СР-50-9-06-Р-П-021	82_ММВХ-S50-0-20/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-022	32_ММВХ-50-0-1/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-023	32_ММВХ-50-0-12/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-024	32_ММВХ-50-0-11/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-025	32_ММВХ-50-0-4/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-026	32_ММВХ-50-0-8/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-027	32_ММВХ-50-0-13/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-028	32_ММВХ-50-0-5/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-029	32_ММВХ-50-0-10/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-030	32_ММВХ-50-0-6/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-031	32_ММВХ-50-0-3/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-032	32_ММВХ-50-0-14/111	
СР-50-9-08-ВВ-П-033	32_ММВХ-50-0-15/111	